

GUIDA COMPATIBILITÀ: MOTORI / CENTRALI DI COMANDO RICEVENTI / TRASMETTITORI COLONNINE / FOTOCELLULE / SELETTORI / TASTIERINI



Rev.01 15/10/2024

COMPATIBILITY GUIDES: MOTORS / CONTROL UNITS - RECEIVERS / TRANSMITTERS - COLUMNS / PHOTOCELLS / SELECTORS / KEYPADS

KOMPATIBILITÄTSLEITFÄDEN: MOTOREN / STEUERGERÄTE - EMPFÄNGER / SENDER - FOTOZELLENSTÄNDER / FOTOZELLE / SCHALTER / CODETASTER

GUIDES DE COMPATIBILITÉ: MOTEURS / UNITÉS DE CONTRÔLE - RÉCEPTEURS / ÉMETTEURS - COLONNES / PHOTOCELLULES / SÉLECTEUR / CLAVIER À CODES

GUÍAS DE COMPATIBILIDAD: MOTORES / UNIDADES DE CONTROL - RECEPTORES / TRANSMISORES - COLUMNAS / FOTOCÉLULAS / SELECTOR A LLAVE / TECLADO NUMÉRICO

GUIAS DE COMPATIBILIDADE: MOTORES / UNIDADES DE CONTROLO - RECEPTORES / TRANSMISSORES - COLUNAS / FOTOCÉLULAS / SELETORES / TECLADOS

COMPATIBILITEITSGIDSEN: MOTOREN / BESTURINGSEENHEDEN - ONTVANGERS / ZENDERS - ZUILEN / FOTOCELLEN / SELECTORS / TOETSENBORDEN

PRZEWODNIKI KOMPATYBILNOŚCI: SILNIKI / JEDNOSTKI STERUJĄCE - ODBIORNIKI / NADAJNIKI - KOLUMNY / FOTOKOMÓRKI / SELEKTORY / KLAWIATURY

SERIE BM30 - M30



**BM30/303/HS
BM30/304/HS**



B70/1DC

(centrale di comando a bordo / control unit on board / Bordnetzsteuergerät / centrale de commande intégrée / central de mando a bordo / unidade de controlo de bordo / boordbediening / pokładowa jednostka sterująca)




BRUSHLESS



24V DC



M30/324



H70/104AC

(centrale di comando a bordo / control unit on board / Bordnetzsteuergerät / centrale de commande intégrée / central de mando a bordo / unidade de controlo de bordo / boordbediening / pokładowa jednostka sterująca)



230V AC

SERIE BH30 - H30



**BH30/604/HS
BH30/804
BH30/804R**



B70/1DC

(centrale di comando a bordo / control unit on board / Bordnetzsteuergerät / centrale de commande intégrée / central de mando a bordo / unidade de controlo de bordo / boordbediening / pokładowa jednostka sterująca)




BRUSHLESS



24V DC



H30/644



H70/104AC

(centrale di comando a bordo / control unit on board / Bordnetzsteuergerät / centrale de commande intégrée / central de mando a bordo / unidade de controlo de bordo / boordbediening / pokładowa jednostka sterująca)




230V AC

SERIE R30



**R30/804
R30/1204**



H70/104AC

(centrale di comando a bordo / control unit on board / Bordnetzsteuergerät / centrale de commande intégrée / central de mando a bordo / unidade de controlo de bordo / boordbediening / pokładowa jednostka sterująca)



230V AC

SERIE BG30 - G30



BG30/804/HS
BG30/1004/HS
BG30/1404/R
BG30/1504/HS
BG30/1604
BG30/1804/HS
BG30/2204



B70/1DCHP

(centrale di comando a bordo / control unit on board / Bordnetzsteuergerät / centrale de commande intégrée / central de mando a bordo / unidade de controlo de bordo / boordbediening / pokładowa jednostka sterująca)




BRUSHLESS



36V DC



G30/1804
G30/2204



H70/104AC

(centrale di comando a bordo / control unit on board / Bordnetzsteuergerät / centrale de commande intégrée / central de mando a bordo / unidade de controlo de bordo / boordbediening / pokładowa jednostka sterująca)



230V AC

SERIE E30



E30/800



H70/105AC/BOX



230V AC

SERIE TOWER 90



TW90/600/HS
TW90/800
TW90/800/R



B70/1T

(centrale di comando a bordo / control unit on board / Bordnetzsteuergerät / centrale de commande intégrée / central de mando a bordo / unidade de controlo de bordo / boordbediening / pokładowa jednostka sterująca)



BRUSHLESS



24V DC



TW90/620/HS
TW90/820
TW90/820/R



B70/1T

(centrale di comando a bordo / control unit on board / Bordnetzsteuergerät / centrale de commande intégrée / central de mando a bordo / unidade de controlo de bordo / boordbediening / pokładowa jednostka sterująca)



BRUSHLESS



24V DC

SERIE TOWER 110



TW110/1000/HS
TW/110/1200/R
TW110/1600/HS
TW110/2000



B70/1THP

(centrale di comando a bordo / control unit on board / Bordnetzsteuergerät / centrale de commande intégrée / central de mando a bordo / unidade de controlo de bordo / boordbediening / pokładowa jednostka sterująca)



BRUSHLESS



SERIE MONOS



MONOS4



B70/2ML/BOX



BRUSHLESS



MONOS4/220



H70/200AC/BOX



SERIE BE20



BE20/200



B70/2ML/BOX



BRUSHLESS



**BE20/200/HS
BE20/400**



EDGE1/BOX



BRUSHLESS



SERIE BR20 - R20



BR20/400/R



EDGE1/BOX



BRUSHLESS



36V DC



R20/300
R20/302
R20/500
R20/502



H70/200AC/BOX



230V AC

SERIE SMARTY



SMARTY4/HS
SMARTY5
SMARTY5R5
SMARTY7
SMARTY7R



EDGE1/BOX



BRUSHLESS



36V DC

SERIE H20



H20/370
H20/550



H70/200AC/BOX



230V AC

SERIE BR21 / R21



BR21/351
BR21/351/HS
BR21/361
BR21/361/HS
BR21/362

EDGE1/BOX



R21/351
R21/351SUB
R21/361
R21/362
R21/362SUB

H70/200AC/BOX

SERIE H21



H21/500

H70/200AC/BOX

SERIE AYRON



AY/250/M

B70/2ML

(centrale di comando a bordo / control unit on board / Bordnetzsteuergerät / centrale de commande intégrée / central de mando a bordo / unidade de controlo de bordo / boordbediening / pokładowa jednostka sterująca)



AY/250/M

+

AY/250/S

= KIT AY/255

B70/2ML

(centrale di comando a bordo / control unit on board / Bordnetzsteuergerät / centrale de commande intégrée / central de mando a bordo / unidade de controlo de bordo / boordbediening / pokładowa jednostka sterująca)



AY/250/S

B70/2ML/BOX

(motore singolo con centrale di comando su box esterno / single motor with control unit on external box / Einzelmotor mit Steuereinheit auf externem Gehäuse / moteur simple avec unité de commande sur boîtier externe / motor único con unidad de control en caja externa / motor único com unidade de controlo em caixa exterior / enkele motor met besturingseenheid op externe doos / pojedynczy silnik z jednostką sterującą na obudowie zewnętrznej)

SERIE BH23 / H23



**BH23/282
BH23/252/HS**

EDGE1/BOX



H23/282

H70/200AC/BOX

SERIE R23



**R23/371
R23/372**


H70/200AC/BOX

SERIE SLED



SL/180/R

F70/IPU36/BOX



SL/180/R

F70/IPU36/BOX/SL

SERIE BIONIK4



BI/004



CTRL

(centrale di comando a bordo / control unit on board / Bordnetzsteuergerät / centrale de commande intégrée / central de mando a bordo / unidade de controlo de bordo / boordbediening / pokładowa jednostka sterująca)



BRUSHLESS



36V DC

SERIE BIONIK4HP - BIONIK6



BI/004HP
BI/004HP/IS
BI/006
BI/006/IS



CTRL

(centrale di comando a bordo / control unit on board / Bordnetzsteuergerät / centrale de commande intégrée / central de mando a bordo / unidade de controlo de bordo / boordbediening / pokładowa jednostka sterująca)



BRUSHLESS



36V DC

SERIE BIONIK1PE



BI/001PE



CTRL/P

(centrale di comando a bordo / control unit on board / Bordnetzsteuergerät / centrale de commande intégrée / central de mando a bordo / unidade de controlo de bordo / boordbediening / pokładowa jednostka sterująca)




BRUSHLESS



36V DC

SERIE BIONIK1PC



BI/001PC



CTRL/P

(centrale di comando a bordo / control unit on board / Bordnetzsteuergerät / centrale de commande intégrée / central de mando a bordo / unidade de controlo de bordo / boordbediening / pokładowa jednostka sterująca)




BRUSHLESS



36V DC

SERIE BIONIK8



BI/008



CTRL

(centrale di comando a bordo / *control unit on board* / Bordnetzsteuergerät / *centrale de commande intégrée* / central de mando a bordo / *unidade de controlo de bordo* / boordbediening / *pokładowa jednostka sterująca*)



BRUSHLESS



36V DC

SERIE BR41 / R41



**BR41/830
BR41/830/Q**



B70/2B/BOX



BRUSHLESS



24V DC



**BR41/831
BR41/831/Q**



B70/1B

(centrale di comando a bordo / *control unit on board* / Bordnetzsteuergerät / *centrale de commande intégrée* / central de mando a bordo / *unidade de controlo de bordo* / boordbediening / *pokładowa jednostka sterująca*)




BRUSHLESS



24V DC



**R41/831
R41/833**



H70/104AC


(centrale di comando a bordo / *control unit on board* / Bordnetzsteuergerät / *centrale de commande intégrée* / central de mando a bordo / *unidade de controlo de bordo* / boordbediening / *pokładowa jednostka sterująca*)



230V AC



**R41/830 + R41/831
R41/832 + R41/833**



H70/104AC

(centrale di comando a bordo su R41/831 e R41/833 / *control unit on board* on R41/831 and R41/833 / Bordnetzsteuergerät bei R41/831 und R41/833 / *centrale de commande intégrée* sur R41/831 et R41/833 / central de mando a bordo en R41/831 y R41/833 / *unidade de controlo de bordo* no R41/831 e R41/833 / boordbediening op R41/831 en R41/833 / *pokładowa jednostka sterująca* na R41/831 i R41/833)



230V AC

SERIE NAVI



NV/200/DX
NV/200/SX

F70/IPU36/BOX/SL



NV/200/DX
NV/200/SX

F70/IPU36/BOX/P

H93/RX20/I - H93/RX22A/I



H93/RX20/I



SYNUS/2



T80/TX2



E80/TX52R/2



H93/RX22A/I



E80/TX54R/2



M80/TX44R

R93/RX20/U - R93/RX12A/U

riceventi 2 canali in contenitore plastico 433,92Mhz - CODICE FISSO / 2-channel receivers in plastic housing 433.92Mhz - FIXED CODE / 2-Kanal-Empfänger im Kunststoffgehäuse 433,92Mhz - FIXED CODE / récepteurs 2 canaux en boîtier plastique 433.92Mhz - CODE FIXE / receptores de 2 canales en carcasa de plástico 433,92Mhz - CÓDIGO FIJO / recetores de 2 canais em caixa de plástico 433.92Mhz - CÓDIGO FIXO / 2-kanaals ontvanger in kunststof behuizing 433.92Mhz - FIXED CODE / 2-kanalowe odbiornik w plastikowej obudowie 433.92Mhz - KOD STAŁY



R93/RX20/U



SYNUS/2



T80/TX2



E80/TX52R/2



R93/RX12A/U



E80/TX54R/2



M80/TX44R

H93/RX2RC/I

ricevente 2 canali ad innesto 433,92Mhz - ROLLING CODE / 2-channel plug-in receiver 433.92Mhz - ROLLING CODE / 2-Kanal-Steckempfänger 433,92Mhz - ROLLING CODE / récepteur enfichables à 2 canaux 433.92Mhz - ROLLING CODE / receptor enchufables de 2 canales 433,92Mhz - ROLLING CODE / receptor plug-in de 2 canais 433.92Mhz - ROLLING CODE / 2-kanaals plug-in ontvangers 433.92Mhz - ROLLING CODE / 2-kanalowy odbiorniki wtykowe 433.92Mhz - ROLLING CODE



H93/RX22A/I

SYNUS/2

T80/TX2

E80/TX2R/2

E80/TX2R/2

R93/RX2RC/U

ricevente 2 canali in contenitore plastico 433,92Mhz - ROLLING CODE / 2-channel receiver in plastic housing 433.92Mhz - ROLLING CODE / 2-Kanal-Empfänger im Kunststoffgehäuse 433,92Mhz - ROLLING CODE / récepteur 2 canaux en boîtier plastique 433.92Mhz - ROLLING CODE / receptor de 2 canales en carcasa de plástico 433,92Mhz - ROLLING CODE / recetor de 2 canais em caixa de plástico 433.92Mhz - ROLLING CODE / 2-kanaals ontvanger in kunststof behuizing 433.92Mhz - ROLLING CODE / 2-kanalowy odbiornik w plastikowej obudowie 433.92Mhz - ROLLING CODE



R93/RX2RC/U

SYNUS/2

T80/TX2

E80/TX2R/2

E80/TX2R/2


SERIE CFT

LE COLONNINE DELLA SERIE CFT SONO VENDUTE IN COPPIA / CFT SERIES COLUMNS ARE SOLD IN PAIRS / SÄULEN DER SERIE CFT WERDEN PAARWEISE VERKAUFT / LES COLONNES DE LA SÉRIE CFT SONT VENDUES PAR PAIRE / LAS COLUMNAS DE LA SERIE CFT SE VENDEN POR PARES / AS COLUNAS DA SÉRIE CFT SÃO VENDIDAS EM PARES / KOLOMMEN UIT DE CFT-SERIE WORDEN PER PAAR VERKOCHT / KOLUMNY SERII CFT SPRZEDAWANE SĄ W PARACH



SERIE CRA

LE COLONNINE DELLA SERIE CRA SONO VENDUTE SINGOLARMENTE / CFT SERIES COLUMNS ARE SOLD INDIVIDUALLY / SÄULEN DER SERIE CFT WERDEN EINZELN VERKAUFT / LES COLONNES DE LA SÉRIE CFT SONT VENDUES INDIVIDUELLEMENT / LAS COLUMNAS DE LA SERIE CFT SE VENDEN POR UNIDAD / AS COLUNAS DA SÉRIE CFT SÃO VENDIDAS INDIVIDUALMENTE / KOLOMMEN UIT DE CFT-SERIE WORDEN PER STUK VERKOCHT / KOLUMNY Z SERII CFT SĄ SPRZEDAWANE POJEDYNCZO





CRA50/M90



**M90/F2ESO -
M90/F4ESO**



CRA100/M90



**M90/F2ESO -
M90/F4ESO**



CRA/BAR



**G90/F2ES -
G90/F4ES**



CRA/BAR/M90



**M90/F2ESO -
M90/F4ESO**



TRIX



LE COLONNINE DELLA SERIE TRIX SONO VENDUTE SINGOLARMENTE / *TRIX SERIES COLUMNS ARE SOLD INDIVIDUALLY* / SÄULEN DER SERIE TRIX WERDEN EINZELN VERKAUFT / *LES COLONNES DE LA SÉRIE TRIX SONT VENDUES INDIVIDUELLEMENT* / LAS COLUMNAS DE LA SERIE TRIX SE VENDEN POR UNIDAD / AS COLUNAS DA SÉRIE TRIX SÃO VENDIDAS INDIVIDUALMENTE / KOLOMMEN UIT DE TRIX-SERIE WORDEN PER STUK VERKOCHT / KOLUMNY Z SERII TRIX SĄ SPRZEDAWANE POJEDYNCZO



TRIX50




T90/F2ES -
T90/F4ES



TRIX100




T90/F2ES -
T90/F4ES



TRIX50/G90



G90/F2ES/TRIX/TX -
G90/F2ES/TRIX/RX -
G90/F4ES/TRIX/TX -
G90/F4ES/TRIX/RX



TRIX100



G90/F2ES/TRIX/TX -
G90/F2ES/TRIX/RX -
G90/F4ES/TRIX/TX -
G90/F4ES/TRIX/RX



TRIX100



R85/60EAS/TRIX



TRIX100



R85/60EAE/TRIX

TRIX100



H85/TDS/TRIX

TRIX100



H85/TTD/TRIX

TRIX100



H85/TDR/TRIX

